

SYSTEMKOMPONENTEN

CB-Funkeinheit zur Lkw-Warnung

Die CB-Funkeinheit von IBOMADE warnt Lkw-Fahrer direkt per Funk vor Stauenden und Gefahrenstellen – kompakt, robust und systemintegriert.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/systemkomponenten/cb-funkeinheit/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Reichweite	rund 250–300 m
Übertragung	AM/FM
Sprachen	8 (Deutsch, Englisch, Rumänisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Tschechisch, Russisch)
Montage	mit Montageschelle am Trimast
Anschluss	verpolungssichere Anschlussleitung an die Streckenstation
Zielgruppe	LKW-Fahrer und alle weiteren CB-Funk-Nutzer
Warnanlass	plötzlich auftretende Stauenden und andere Gefahrenstellen
Einsatzort	meist am Anfang der Baustelle

Häufige Fragen

Welche Reichweite hat die CB-Funkeinheit?

Die Reichweite beträgt rund 250 bis 300 Meter.

In welchen Sprachen wird gesendet?

In acht Sprachen: Deutsch, Englisch, Rumänisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Tschechisch und Russisch.

Wie wird die Einheit montiert und angeschlossen?

Sie wird mit einer Montageschelle am Trimast angebracht, meist am Anfang der Baustelle, und per Leitung an die IBOMADE Streckenstation angeschlossen.