

WARNEN

Mobiler LED-Vorwarnanzeiger

Mobiler LED-Vorwarnanzeiger von IBOMADE für flexible und gut sichtbare Warnungen im Straßenverkehr – frei programmierbar, vernetzt und zuverlässig.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/warnen/vorwarnanzeiger/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
LED-Anzeige (Pixel)	64x144 Pixel, frei programmierbar
Warnleuchten	TL-Warnleuchten Typ WL5, in die LED-Matrix integriert
Energieversorgung	Photovoltaik-Module und Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, ohne Stromaggregat
Bedienung	App per Tablet (Funk); LED-Tafel automatisch auf- und zuklappbar
Manuelle Bedienung	Totmannsteuerung inklusive Not-Aus-Taster
Kommunikation	LVMS Baustellenplaner; Wartung und Analyse per Fernzugriff
Bauform	Anhänger
Normen und Zulassungen	BAST-geprüfte Anzeige

Häufige Fragen

Wie wird die LED-Anzeigetafel auf- und zugeklappt?

Per Funk über ein Tablet vollautomatisch. Für die händische Steuerung gibt es zusätzlich eine Totmannsteuerung inklusive Not-Aus-Taster.

Wird ein Stromaggregat benötigt?

Nein. Photovoltaik-Module und Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus machen den Vorwarnanzeiger energieautark, zusätzliche Stromaggregate werden nicht benötigt.

Welche Inhalte kann die Anzeige darstellen?

Die LED-Anzeige ist mit 64x144 Pixel frei programmierbar. Über die vorinstallierte App lassen sich individuelle Bildinhalte inklusive Schrift und animierte Darstellungen umsetzen.

Wie wird der Vorwarnanzeiger aus der Ferne verwaltet?

Über den LVMS Baustellenplaner von IBOMADE. Damit sind Verwaltung und Kontrolle sowie Wartung und Analyse per Fernzugriff möglich.

Ist die Anzeige geprüft?

Die LED-Anzeige ist BAST-geprüft. In die LED-Matrix sind TL-Warnleuchten vom Typ WL5 integriert.
