

SOFTWARE

LVMS – Software für Verkehrsmanagement

Mit der webbasierten LVMS Software von IBOMADE Verkehrstechnik zentral überwachen, steuern und dokumentieren – sicher, übersichtlich und in Echtzeit.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/software/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Art	webbasierte Software
Kommunikation	Zugriff via Computer, Direktsystem des Routers oder SIM-Karte
Normen und Zulassungen	Zertifizierung der BSI-Sicherheits-Standards
Sicherheit	Firewall, verschlüsselte Datenübertragung
Protokollierung	alle Schaltbefehle werden dokumentiert
Datenhaltung	IBOMADE Cloud
Funktionen	Kartenansicht, Echtzeit-Alarme, Protokollierung, Benutzerrollen

Häufige Fragen

Wer kann auf das System zugreifen?

Alle für das jeweilige Projekt zugriffsberechtigten Personen, zum Beispiel Autobahnmeisterei oder Polizei. Sie können die Verkehrstechnik einsehen und unmittelbar Schaltbefehle umsetzen.

Wie sicher ist die Software?

Die Software verfügt über eine Zertifizierung der BSI-Sicherheits-Standards, eine Firewall und eine verschlüsselte Datenübertragung. Sämtliche Schaltbefehle werden dokumentiert.

Über welche Wege ist der Zugriff möglich?

Über einen normalen Zugriff via Computer, über ein Direktsystem des Routers oder über eine SIM-Karte – die Zugriffswege sind redundant.

Wo werden die Daten gespeichert?

Die Daten werden in die IBOMADE Cloud übertragen; die Software wurde von IBOMADE selbst konzipiert.